

M-MANU200340-02

# 必ずお読みください

本紙では無線LANアダプター「WN-G54/CF」(以下、本製品と呼びます)をご使用いただく際のご注意、ア フターサービスなどについて説明しています。必ずお読みになり、本紙を保管してください。 本製品のセットアップ方法については、【かんたんセットアップガイド】(別紙)をご覧ください。

#### こんな時には

インストール時にドライバーが対応していないエラーメッセージが出る

#### 対処

ご利用のPDAのOSが、本製品の対応OSであることをご確認ください。 本製品の対応OSは以下のとおりです。

- ·Windows Mobile 5.0
- ·Pocket PC 2003/2003 Second Edition
- ·Windows CE.NET
- ·Windows XP
- ※PDAのOSバージョンの確認方法は、「かんたんセットアップガイド」をご覧

## インターネット接続ができない

#### 対処

インターネット接続ができない場合は以下の確認を行ってください。

- 1.アクセスポイントとの無線LAN設定が一致しているかの確認 <確認方法>
  - 1)接続先のアクセスポイントのSSIDと暗号化設定(暗号化の種類と暗号 キー)を確認します。
  - 2)アクセスポイントのSSIDと暗号化設定が本製品にも設定されているこ とを確認します。
  - 本製品の無線LAN設定方法は、別紙「かんたんセットアップガイド」を ご覧ください。

#### 2.IPアドレスの確認

#### <確認方法>

※以下は、IPアドレスがDHCPサーバーから自動割当の場合の設定確認の手順になります。 IPアドレスを固定する環境でご利用の場合は、現在設定されている「IPアドレス」 「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」「DNSサーバー」に正しいアドレスが設定 されているか確認をしてください。

- ●Windows XPの場合
- 1)[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロン プト]をクリックします。
- 2)[IPCONFIG -ALL]と入力し、[Enter]キーを押します。
- 3)[IPアドレス]や[DHCPサーバ]の項目にIPアドレスが表示されているこ とを確認します。
- ●Windows Mobile 5.0の場合
- 1)時刻の横に表示されている矢印マークをタップします。
- 2)[設定]をタップします。
- 3)[詳細設定]タブをタップし、[ネットワークカード]をタップします。
- 4)[ネットワークアダプタ]タブをタップし、本製品の名称をタップしま
- 5)[サーバー指定のIPアドレスを使用する]が選択されていることを確認 します。
- ●PocketPC 2003 Second Editionの場合
- 1)[スタート]→[設定]をタップします。
- 2)[接続]タブをタップします。
- 3)[ネットワークカード]をタップします。
- 4)[ネットワークアダプタ]タブをタップし、本製品の名称をタップしま
- 5)[サーバー指定のIPアドレスを使用する]が選択されていることを確認 します。
- ●PocketPC 2003の場合
- 1)時刻の横に表示されている矢印マークをタップします。
- 2)[設定]をタップします。
- 3)[詳細設定]タブをタップし、[ネットワークカード]をタップします。
- 4)[ネットワークアダプタ]タブをタップし、本製品の名称をタップしま
- 5)[サーバー指定のIPアドレスを使用する]が選択されていることを確認 します。
- ●Windows CE .NETの場合
- 1)[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]をタップします。
- 2)[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルタップします。
- 3)本製品の名称をダブルタップします。
- 5)[IPアドレスをDHCPサーバーから取得]が選択されていることを確認し ます。
- 3.接続先のアクセスポイントに無線接続している他のパソコンなどがイン ターネットに接続できることを確認してください。 他のパソコンもインターネット接続ができない場合は、モデムやブロード バンドルーター等のインターネット接続を行うための設定が完了されてい ないことが考えられます。モデムやブロードバンドルーターの設定を行っ てから再度お試しください。

### パソコンやPDAに本製品を接続した際に、ランプが点滅しない

本製品がしつかり挿し込まれていない場合があります。

本製品をいったん抜き、再度しっかり奥まで挿し込んで、本製品が認識されるかど うかをお試しください。(無線接続が完了していない状態では、挿した直後に LINKランプが点滅し、その後消灯します。)

PDAでお使いの場合、インストールしたドライバーがお使いのPDAのOS用では 無い可能性があります。

別紙【かんたんセットアップガイド】をご覧になり、PDAのOSバージョンをご確認 の上、お使いのPDAのOS用のドライバーをインストールしなおしてください。

# オンラインマニュアルの見かた

《Windows XP SP2をご使用の場合》

本製品の 仕様、各部の名前とはたらき(ランプの説明など)、動作環境、より詳しい設定方法、トラブル対処などに ついては添付CD-ROMに収録されているオンラインマニュアルをご覧ください。

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。

②自動で表示されるメニューの[オンラインマニュアルを読む]をクリックします。

[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい]ボタンをクリックします。 アクティブ・エテンパは、コンピュータン問題を引き起こしたり、個人体報を公開した りすることがあります。コンピュータで CD がアクティブ・コンテングを実行することを許 可しますが? ①外す-☑ 今後、このメッセージを表示しないの **-**②クリック

オンラインマニュアルを表示させると、以下のメッセージが表示される場合があります。この場合、

⇒[いいえ]ボタンをクリックした場合 右の画面で[OK]ボタンをクリックして ください。

この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーを クリックし、[ブロックされているコンテンツを許可]を

クリックしてください。 ② CDMA SDRW オンプリン、178/ Microsoft Internet I



### 箱の中を確認する

ご使用の前に以下のものがそろっていることを □ にチェックをつけながらご確認ください。 万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

□本製品(1個)

□サポートソフトCD-ROM(1枚)

□かんたんセットアップガイド(1枚)

□「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール(1枚)

▼必ずお読みください(保証書付き)(1枚:本紙)

※箱や梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。

#### ●ユーザー登録はこちら

http://www.iodata.jp/regist/

ユーザー登録をする際に S/N(シリアル番号)が必要な場合がありますのでメモしておいてください。 S/N は本製品に貼られているシールに印字されている 12 桁の英数字です。(例: ABC1234567ZX)

# dokoyo.idのお申し込みについて

dokoyo.idは外出先でブロードバンドを利用できる 公衆無線LANを利用できるサービスです。

本製品添付のCD-ROMからお申し込みいただくと、 登録初月の月額基本料金が無料となります。

弊社ではdokoyo.idのお問い合わせはお受けできません。 お問い合わせについては右の内容をご確認ください。



ポップアップウィンドウや安全でない可能性のあるファイルのタウンロードが Internat Expirer でブロックを打ると、情報パーで寄告します。Web ペー ジが正しく表示されない場合、ブラウサの上の部分に表示される情報から をご覧ください。

■dokoyo.id のお問い合わせ先について

TEL: 0120-779978 (フリーダイヤル) 受付時間: 10:00~18:00 (土・日・祝は除く) ールでのお問い合わせはこちらへ:info@wi-gate.net

# 使用上のご注意

- ■本製品のインストールをする前に、アクセスポイントの設定を行い、有線LAN接続でインターネットに接続できること
- を確認しておいてください。 ■本製品は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。
- 本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。
- ・以下の近くでは使用しないでください。

  - そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。
- ・携帯電話、PHS、テレビ、ラジオを、本製品の近くではできるだけ使用しないでください。 携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等は、無線LANとは異なる電波の周波数帯を使用しています。 そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれらの機器の通信に影響はありません。
- ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線LAN製品が発する電磁波の影響によって、 音声や映像にノイズが発生する場合があります。
- ・間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。
- 本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラス等などは通過しますので、部屋の壁に木 材やガラスがあっても通信できます。 ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使
- 用されている場合、通信することはできません。 同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。
- ■Windows XPでは省電力モード(スタンバイ、レジューム、ハイバネーション)には対応しておりません。

### 大切に保管してください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱 して送付してください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常 な使用状態で、保証期間内に故障した場合に は、商品とハードウェア保証書をご持参ご提 示の上、お買い求めの販売店または弊社(修 理センター)にご依頼ください。

### ご販売店様へ

- 1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売 貴店印をご記入ご捺印ください。 (保証期 間が無期限の製品においては不要です。)
- 2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無 料修理が受けられません。



### 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。 その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設 定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っ ていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する 可能性は少なくなります。無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて いない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポ イントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、 ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお問い合 わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の 判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

※セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生 してしまった場合、株式会社アイ・オー・データ機器は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

# 必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事 項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

#### ■警告及び注意表示



この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人体に多大な損傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損傷を負う可能性又は物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

#### ■絵記号の意味



この記号は注意(警告を含む)を 促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が 書かれています。




「発火注意」を 表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるも のです。記号の中や近くに具体的 な内容が書かれています。



「分解禁止」 を表す絵表示





✓電源プラグを抜く」 を表す絵表示

## 警告



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示 を厳守し、正しい手順で使用してください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。



また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。ご使用 のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してく ださい。



本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、やけど、故障の原因となります。

分解禁止 修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料 修理となる場合があります。



煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。 ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用す

発火注意

ると火災や故障の原因となります。 ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。 火災や故障の原因となります。

><(キリトリ線)

# 保証規定

### 1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしく はユニット単位の部品はお返しいたしません。

## 2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添 付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

### 3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます

#### 。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況 が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4 保証適応外 保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。

- 証音をこまがいた。こさまじていかの場合は44付等社になります。 ご購入日から保証期間が経過火の場合と 修理で依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。 リードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店欄(保証期間が無 期限の製品は除くなど)が未記入の場合、または辛旬が書き換えられた場合。 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常 電圧による故障もしくは損傷。

- 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
- 6)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機 器に起因する故障もしくは損傷。
- 7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因す る故障もしくは損傷。
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。 9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

### 5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

### 6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。

ウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理 をお約束するものです。ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の 許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が 記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品は、おおくができまれている商品 を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

# 警告



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 お風呂場、降雨降雪中の屋外、海岸、水辺などでの使用は火災・感電・故障の原因となります。

水ぬれ禁止



故障や異常のまま、通電しないでください。

本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグを抜 いてください。また、絶対に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因 となります。



本製品を病院内で使用しないでください。 医療機器の誤動作の原因になることがあります。

日本国外で使用できません。

禁止

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。 電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。



本製品を飛行機の中で使用しないでください。

飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中ではコンピュータから本製品を取り外

してください。

# 注意



本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 取扱説明書などで、操作方法を確認して操作してください。 また、故障などに備えて定期的にバックアップを行ってください。



本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。 故障の原因となることがあります。

●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度 差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力・電波の発生する 物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NOxなど) ●静電気の影響の強い場 所 ●保温性・保湿性の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)場所(保 管は問題ありません)



本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●重いものを上にのせない

逃がした後で行ってください。

●落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えたりしない

●本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない

本製品のコネクタ部分には直接手を触れないでください。 静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するた め、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を



禁止

パソコンから本製品にアクセス中にパソコンや本製品の電源を切ったり、リセットしないでください。 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

# サポートセンターへのお問い合わせ

# ①弊社ホームページをご確認ください。

サポートソフトCD-ROM内のオンラインマニュアルの【困ったときには】で解決できない場 合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsなど」もご覧ください。過去にサポートセン ターに寄せられた事例なども紹介されています。

また、サポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社 サポートライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト<del>=</del>

http://www.iodata.jp/lib/

# ②それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 住所:

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター 本社…076-260-3644 東京…03-3254-1144

※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055

FAX: インターネット: http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1.ご使用の弊社製品名 2.ご使用のパソコンまたはPDAの型番

電話:

3.ご使用のOSのバージョン 4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージ

# 修理について

などの内容)

修理については、サポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアル内、「アフターサービスについて]をご覧くだ

Copyright (C) 2006-2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.